

## MODE D'EMPLOI DES PRODUITS H2O POWER

Merci de lire cette notice avant de l'utiliser:

La pile à eau utilise le principe de l'électrolyse pour créer un courant électrique. Ce courant, de faible puissance, permet d'alimenter une calculatrice à affichage 8 chiffres, une calculatrice à affichage 12 chiffres, une horloge et un réveil multifonction.

Quelques gouttes d'eau dans le réservoir transparent suffisent pour alimenter la pile. Le tampon jaune situé dans la partie verte de la pile va absorber et stocker l'eau. Il est possible que lors de la première utilisation, l'eau soit intégralement absorbée par le tampon, si votre appareil fonctionne, pas besoin de remettre de l'eau. Le système de l'électrolyse n'est pas instantané, il est parfois nécessaire d'attendre quelques minutes pour que votre appareil fonctionne. Attention : ne pas mettre de liquide en contact avec les deux broches métalliques de la pile  
Découvrez maintenant le fonctionnement de tous les appareils H2O power !

### **NOTICE HORLOGE A EAU**

Pour activer l'horloge, retirer les deux réservoirs de plastiques avec soin. Pour faciliter l'accès, veuillez tourner ces réservoirs.

Mettez de l'eau dans chaque réservoir. Remplir à ¾ est suffisant il n'y a pas besoin de le remplir complètement.

Repositionner le réservoir avec soin. Après quelques secondes l'horloge entre en fonction.

**Réglage de la date (mois/jour) et heure (heures/minutes):**

Appuyer sur MODE deux fois et ensuite appuyer sur le bouton SET pour régler le mois, appuyer sur MODE encore une fois et appuyer sur SET pour régler le jour. Pour valider la date et passer à la programmation suivante (l'heure), appuyer une nouvelle fois sur MODE,

Sur le menu heure, appuyer sur SET pour choisir l'heure. La lettre A correspond aux heures de 00 à 12 H et P correspond aux heures de 13H à 24 H. Après avoir choisi l'heure, appuyer sur MODE pour régler les minutes, utiliser le bouton SET pour régler les minutes, appuyer sur MODE pour retourner sur l'affichage normal.

Avec l'affichage normal, en appuyant sur MODE sans appuyer sur SET activera la date. En appuyant sur SET 2 fois, l'horloge reviendra à son affichage de l'heure.

Appuyer sur SET affichera la date pendant quelques secondes et reviendra à l'affichage de l'heure.

Appuyer sur SET deux fois fera apparaître les secondes. Appuyer sur SET affichera l'heure.

Quand l'affichage s'atténue, merci de remplir les réservoirs. L'horloge à eau est garantie un an.

**ATTENTION** Merci de manipuler cette horloge avec précaution et ne pas autoriser les enfants à jouer avec ce produit, certains éléments sont détachables et pourraient être avalés.

### **CALCULATRICE A EAU DIGITALE AFFICHAGE 8 CHIFFRES ET 12 CHIFFRES**

Pour activer la calculatrice, enlever la pile à eau au dos de la calculatrice.

Dévisser le bouchon transparent de la pile et le remplir au ¾. Revisser le bouchon de la pile avec soin.

**Assurer vous que la pile est sèche** avant de la replacer dans son logement.

Replacer la batterie en vous assurant que la tige en plastique verte est situé sur le haut. La batterie ne peut être entrée que dans un sens. Assurez vous aussi de replacer la ficelle en dessous de la pile pour la retirer sans difficultés la prochaine fois. Appuyer sur ON/C. L'écran marque 0, et la calculatrice est en fonction.

**Quand l'affichage s'atténue, merci de remplir à nouveau la pile. Attention! Merci de manipuler cette calculatrice avec précaution et ne pas autoriser les enfants à jouer avec ce produit, certains éléments sont détachables et pourraient être avalés.**

### **RÉVEIL À EAU MULTIFONCTION 4 EN 1**

Fonctionnement de la pile à eau :

La pile à eau H2O ne fonctionnera pas tant que l'eau n'est pas ajoutée, ce qui confère une durée de vie infinie car elle peut toujours se recharger.

Pour activer la pile à eau :

1. Retirer délicatement le couvercle du compartiment de la pile à l'eau à l'arrière du réveil multifonctions.
2. Dévisser le bouchon de la pile à eau et remplir l'extrémité vide du conteneur avec l'eau. Un remplissage au 3/4 est suffisant, il est inutile de la remplir complètement.
3. Revisser le conteneur et fermer sans serrer.
4. IL EST ESSENTIEL DE VERIFIER QUE LA PILE EST SECHE AVANT DE LA REINSERER DANS LE REVEIL SINON CELA PEUT ENTRAINER UNE CORROSION.
5. Remettre soigneusement la pile à eau dans le réveil en s'assurant que l'onglet vert qui recouvre les électrodes de la pile soit au sommet de la connexion puis replacer le couvercle.
6. Après quelques secondes, le réveil se met en marche (cela peut prendre parfois plusieurs minutes, soyez patient).

Commutateur de réveil H2O :

Le réveil multifonctions H2O s'appuie sur l'eau pour commuter entre ses différentes fonctions. Pour activer le système :

1. Retirer la butée en caoutchouc situé en haut derrière le réveil.
2. A l'aide de la pipette fournie et d'un tasse d'eau, remplir cette cavité avec de l'eau jusqu'à 10mm environ ou de façon à couvrir la partie basse du réveil.
3. Noter qu'il est utile d'utiliser plusieurs fois la pipette pour effectuer le remplissage. Attention de NE PAS disperser de l'eau sur le réveil lui-même.
4. TROP D'EAU PEUT EMPECHER LE MECANISME DE FONCTIONNER

Réglage de la date (mois/date) et de l'heure (heure/minute) :

1. Appuyer sur le bouton ADJ situé à l'arrière du réveil multifonctions tant qu'il est en position droite pour changer les informations sur l'écran. Les chiffres de l'heure commencent à clignoter ; pour modifier l'heure, utiliser le bouton Set. Continuer d'appuyer sur le bouton Set jusqu'à ce que vous obteniez l'heure désirée puis appuyer encore sur le bouton ADJ.
2. Pour modifier les minutes, appuyer encore sur le bouton ADJ et les chiffres des minutes clignotent. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le chiffre désiré.
3. Pour modifier le mois, appuyer encore sur le bouton ADJ et le mois clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le mois désiré.
4. Pour modifier le jour, appuyer encore sur le bouton ADJ et le jour clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner le jour désiré.
5. Pour modifier l'année, appuyer encore sur le bouton ADJ et l'année clignote. Utiliser le bouton Set pour sélectionner l'année désirée.
6. Lorsque vous avez terminé de régler la date et l'année, le jour s'affichera automatiquement.

Opérations multifonctions :

Une fois que la date et l'heure ont été réglées et pour activer les autres fonctions, tourner simplement le réveil à 90°.

Cela peut prendre quelques secondes pour que chaque modification de l'affichage soit effective, c'est normal.

Alarme

1. Afin de voir la fonction alarme, tourner la montre à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. La fonction alarme apparaît. Pour régler l'alarme, appuyer sur le bouton ADJ, l'heure clignote, appuyer jusqu'à atteindre l'heure désirée à l'aide du bouton Set. Quand l'heure est réglée, appuyer encore sur le bouton ADJ pour modifier les minutes. Lorsque vous avez réglé l'heure appuyer encore sur le bouton ADJ et le symbole d'une cloche apparaît à l'écran vous indiquant que l'alarme est activée.
2. Lorsque l'alarme sonne, appuyer sur le bouton Alarme cancel pour l'annuler (gros bouton situé sur la face arrière du réveil multifonctions) vous avez aussi la possibilité de tourner le réveil pour éteindre l'alarme.
3. Si vous voulez annuler l'alarme avant qu'elle ne sonne, revenir à l'écran alarme et appuyer 4 fois sur le bouton ADJ et le symbole de la cloche disparaît de l'écran, indiquant que l'alarme a été annulée.

Compte à rebours

1. Tourner encore une fois la montre à 90° pour afficher l'écran du compte à rebours. Pour le régler, appuyer sur le bouton ADJ, les minutes clignotent. Appuyer sur le bouton Set pour pouvoir sélectionner le numéro correct et appuyer encore sur le bouton ADJ pour régler les secondes désirées. Lorsque vous avez le compte à rebours désiré, appuyer encore sur le bouton ADJ et le réveil démarre automatiquement le décompte. Pour que le compte à rebours fonctionne, il doit rester sur l'écran, si vous tournez le réveil, il s'annulera.
2. Lorsque l'alarme a sonné, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton Alarm Cancel (même bouton que pour éteindre le réveil).

Température

1. Tourner encore une fois la montre à 90° pour afficher la température à l'écran. Pour afficher la température en °C/°F, appuyer sur le bouton Set pour modifier l'affichage dans l'autre mode de température.

Lorsque l'écran commence à pâlir, veuillez ajouter de l'eau à la pile. La pile à eau est garantie 1 an mais fonctionne souvent de manière continue pendant 2 ans. Pile recyclable à 95%.

Risque de choc électrique! Veuillez à ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit, certaines pièces étant détachables pourraient provoquer un risque de choc électrique.

**VEUILLEZ CONTACTER VOTRE MAGASIN EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT AFIN D'ETABLIR UN DIAGNOSTIQUE.**

Distribué par Eqwergy