

SACOCHESOLAIRE 2.7 W AVEC BATTERIE 1800 mAh

- Idéal pour les déplacements : randonnée, camping, excursion ou dans des sites isolés, cette sacoche solaire vous accompagne dans tous vos déplacements !
- Le panneau solaire de 2.7 W est intégré dans une sacoche design, compacte et très résistante
- Branchez le cordon du panneau solaire à la batterie USB externe de 1800 mAh. Une fois la batterie de la sacoche solaire pleine, connectez différents appareils portables à l'aide des 10 adaptateurs fournis et commencez le rechargement.
- A l'intérieur de la sacoche, un compartiment spécial batterie vous permet de ranger la batterie USB externe avec tous les adaptateurs. D'autres compartiments permettent de ranger des stylos, carte bancaire, carte routière ...
- Pendant vos déplacements, accrochée à votre sac à dos, votre vélo ou votre valise, la sacoche solaire 2.7 W rechargera très rapidement vos différents appareils.
- La sacoche solaire est fournie avec une prise secteur pour pouvoir recharger intégralement la batterie USB externe avant de partir à l'aventure.



BATTERIE USB EXTERNE 1800 mAh

- La batterie USB externe 1800 mAh est équipée d'une lampe de poche et d'un indicateur de charge qui vous permet de connaître le niveau de charge de la batterie.
- 10 adaptateurs sont fournis avec la batterie : Nokia® (2x), Samsung®, LG®, Sony Ericsson®, Mini USB, USB femelle, iPod® & iPhone®, Sony PSP®, Nintendo DS Lite®
- Input : 5V 500 mA / Output 5.3V 500 Ma
- Taille : 80 x 45 x 16 mm pour 65 grammes



Note : la batterie externe USB de 1800 mAh avec les 10 adaptateurs est également disponible séparément