

FREE LOADER : Chargeur solaire

- Compact, le **Freeloader** permet de charger facilement et efficacement de très nombreux appareils électroniques.
- 2 modes de rechargement de la pile lithium-ion:
 - Directement par le panneau solaire
 - Ordinateur via le câble USB fourni
- A pleine charge, le **Freeloader** peut alimenter un iPod pendant 18 heures, un téléphone portable pendant 44 heures, une PSP pendant 2,5 heures ou un PDA pendant 22 heures.
- Pas de déperdition de charge pendant 3 mois



Freeloader

11 adaptateurs pour recharger tous vos appareils



- LG Chocolate
- Motorola V66 et V3
- Tous les Nokia
- Samsung G600 et D800
- Sony Ericsson T28 et K750
- prise pour Sony PSP, Tom Tom, Cameras numériques, appareils Photos numériques, PDAs
- Mini USB pour Blackberry Smartphones, Nintendo DS, Ecouteurs bluetooth etc
- USB 2.0 pour iPod, iPod Shuffle, lecteurs MP3, smart phones, PDA's, GPS etc...
- iPod, iPod shuffle et iPod video



FICHE D'IDENTITE

Freeloader Gris 8.0

- Réf. produit : EQ 3808
- Gencod : 5060043538088

Freeloader Rose 8.0

- Réf. produit : EQ 3891
- Gencod : 5060043538910

- Taille/poids produit : 12,3 x 6,2 x 1,7 cm / 185 gr.
- Notice en français : Téléchargeable sur www.eqwergy.com



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellules solaires de première qualité (120mA)
- Pile Li-ion 1000mAh - durée de vie : 2 ans
- Durée de charge via les panneaux solaires : 5 heures.
- Durée de charge via le port USB : 3 heures.
- Fourni avec un câble USB



LISTE DE COMPATIBILITE DES ADAPTEURS FreeLoader 8.0 ET FreeLoader Pro

LG®

KC550, KC780, KC910, KE500, KE770, KE800 Chocolate Platinum, KE850 Prada, KG KE970 Shine, KF300, KF510, KF600, Venus, KF700, KF750 Secret, KF900, KG90, KG220, KG270, KG275, KG320, KG320s, KG328, KG375, KG800 Chocolate, KG810, KG890, KG920, KP130, KP235, KP500 Cookie, KS360, KT520, KU800, KU950, KU990 Viewty, L600V, U830, U310, Orsay, Venus

Samsung® (G600 style)

B100, B880, D880, D888, E210, F110, F200, F210, F330, F480 Tocco, F490†, F490v, F700, F700v, G600, G800, G808, i450., i640v, i780, i900 Omnia, J700, J700v, L600, L760, L768, L780, L810v, M110 Solid, M150, M200, M210, M310, M3200 Beat, M600, M8800 Pixon, P260, P520 Armani, QBowl, S7330, Steel, U800, U900 Soul

Samsung® (connecteur plat)

Blackjack, Blush, D510, D520, D800, D807, D820, D828, D830, D840, D900, D900i, E250, E390, E570, E570v, E590, E780, E840, E870, E900, E910 Seren, F300, i600, J600, M300, P300, P310, P300, P310, T519, T629, T809, U100, U300, U420, U600, U70, U700, X820, X830, ZV40, Z150, Z400, Z510, Z520, Z540, Z560, Z720, Z720v

Sony Ericson®

C702, C902, C905, D750i, F305, G502, G700, G900, J100i, J110i, J120i, J220i, J230i, K200i, K220i, K310i, K320i, K330, K510i, K530i, K550i, K550im, K610i, K610im, K618i, K630i, K660i, K750i, K750, K770i, K800i, K810i, K850i, M600i, P1i, P990i, R300, R306, S302, S500i, T250i, T303, T650i, V630i, V640i, W200, W280i, W300i, W302, W350i, W380i, W550i, W580i, W595, W610i, W660i, W700i, W710i, W760i, W800i, W810i, W850i, W880i, W890i, W900i, W902, W910i, W950i, W960i, W980, Z250i, Z310i, Z320i, Z520i, Z530i, Z550i, Z555i, Z610i, Z710i, Z750i, Z770i, Z780i

Nokia® (connecteur fin type N)

1200, 1208, 1650, 1680 Classic, 2600 Classic, 2630, 2660, 2680 Slide, 2760, 3109 Classic, 3110 Classic, 3110 Evolve, 3120 Classic, 3250, 3500 Classic (old type), 3600 Slide, 5000, 5070, 5200, 5220, 5300 XpressMusic, 5310 XpressMusic, 5320, 5610, 5500 Sport, 5700 XpressMusic, 5800 Music, 6070, 6080, 6085, 6086, 6101, 6102, 6103, 6104, 6102i, 6110 Navigator, 6111, 6112, 6120 Classic, 6120c, 6121 Classic, 6124 Classic, 6125, 6131, 6131 NFC, 6133, 6133b, 6136, 6151, 6170, 6210 Navigator, 6212 Classic, 6220 Classic, 6280 Navigator, 6233, 6234, 6267, 6270, 6280, 6288, 6290, 6300, 6300i, 6301, 6500 slide, 6555, 6600 Fold, 6600 Slide, 6650 Flip, 7070 Prism, 7210 Supernova, 7310 Supernova, 7360, 7370, 7373, 7390, 7500 Prism, 7510 Supernova, 7610 Supernova, E50, E51, E61, E61i, E65, E66, E71, E90, N70, N71, N72n N73, N76, N77, N78, N80, N81, N81, 8GB, N810, N82, N90, N91, N91 8GB, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N96

Nokia® (connecteur large)

1110, 1100, 1101, 1112, 1600, 2100, 2275, 2300, 2310, 2600, 2610, 2650, 2652, 3100, 3108, 3120, 3200, 3210, 3220, 3230, 3300, 3310, 3330, 3410, 3510, 3510i, 3570, 3650, 3660, 5100, 5110, 5130, 5140, 5140i, 5210, 5510, 6020, 6021, 6030, 6060, 6100, 6110, 6150, 6170, 6210, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6310, 6310i, 6510, 6600, 6610, 6610i, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 6822a, 7110, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7280, 7380, 7600, 7610, 7650, 7700, 7710, 8210, 8310, 8800, 8850, 8890, 8910, 8910i, 9210, 9210i, 9300, 9300i, 9500, N-Gage, E70, E60, QD PT-6, ACP-7X

Mini USB

Blackberry 5820, 6210, 6230, 6280, 6220, 6510, 6710, 6720, 7100g, 7100i, 7100r, 7100v, 7100x, 7105t, 7130c, 7130e, 7130g, 7130v, 7210, 7230, 7280, 7250, 7270, 7290, 7510, 7520, 7730, 7750, 7780, 8700, 8700c, 8700g, 8700r, 8700f, 8700v, 8707v, 8703e, 8800, 8830, Curve 8300, Pearl 8100, **I-mate** JasJam, K-JAM, T-Mobile, MDA Vario
Nextel ic402, ic502, ic902, **O2** XDA Exec, XDA Graphite, XDA IQ, XDA mini s, XDA Orbit, XDA Stealth, XDA Trion, XDA Zink / Tom Toms, Sony PSP

Ipod®/Iphone®

iPod® nano (1Gb, 2Gb, 4Gb), iPod® (10Gb, 20Gb, 30Gb, 60Gb), iPod® Video (30Gb, 60Gb, 80Gb), iPod® Classic (80Gb, 160Gb), iPhone®, iTouch®, iPhone3G®

USB Femelle Un grand nombre d'appareil utilise le port USB – Sur le FreeLoader Pro l'adaptateur USB femelle est directement intégré au chargeur

Sony PSP®

Radios portables, E-books, PSP, Old TomToms

Nintendo®

DS lite