



NOTICE UTILISATEUR MASQUE A USAGE NON SANITAIRE

DOMAINE D'UTILISATION

Dispositif de type « masque barrière » conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 est un équipement de travail tel que défini par la note d'information des Ministères de la Santé, de l'Economie et des Finances et du Travail du 29 mars 2020.

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d'autres individus porteurs d'un masque d'une autre catégorie. **Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.**

IMPORTANT : Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

PERFORMANCES

L'efficacité de filtration des particules de 3 microns est > 70%.

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Il est utilisable 4 heures et lavable 10 fois.

INSTALLATION DU MASQUE

- 1 **Se laver les mains** à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.



- 2 S'assurer que **le masque ait bien été lavé** au préalable selon les recommandations (voir au dos)



- 3 **Tenir le masque barrière par les élastiques**, le placer sur le visage



- 4 Puis **placer les élastiques de part et d'autre des oreilles**, sans les croiser.



- 5 **Abaisser le bas du masque barrière sous le menton**



- 6 **Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place.**

- 7 Une fois ajusté, **ne plus toucher le masque barrière avec les mains.**



Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

ENTRETIEN DU MASQUE

Après utilisation, le masque doit être isolé dans un contenant propre jusqu'au prochain lavage. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble. Il faudra alors sortir le masque du sac.

COMPOSITION

Masque confectionné en coton avec traitement anti bactérien + waterproof
Fabriqué sans couture centrale pour assurer une protection plus efficace
Crochet d'oreille

MÉTHODE DE LAVAGE

Le cycle de traitement suivant doit être réalisé consécutivement dans sa totalité, afin de garantir une élimination des virus du type du COVID-19 mais également d'autres microorganismes potentiellement pathogènes :



1 Sortez le masque du contenant dans lequel vous l'avez stocké et placez-le dans la machine à laver. Se laver les mains immédiatement après l'avoir placé dans la machine.

2 Lavez en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont **le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C**

3 Procédez à un **séchage mécanique en tambour**.

4 Repassez à une température de 120/130°C (ne pas repasser les élastiques)



Ce masque a été conçu pour être **lavé et réutilisé 10 fois**. Une inspection visuelle avec des gants ou des mains lavées doit être réalisée après chaque cycle de lavage du masque. En cas de détection de dommage du masque (déformation, usure, etc.), **le masque doit être jeté**.

Les Masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

RESPECTER LES GESTES BARRIERES

Le port du masque n'exonère pas les personnes de tous les gestes barrières recommandés.

- Se laver les mains très régulièrement
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
- La distance de travail entre deux personnes doit être de 1m à 1m50 minimum

CONDITIONS GÉNÉRALES

MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001 : 2020

Usage Non Sanitaire

Ce masque n'est ni un dispositif médical ni un masque FFP2.

Utilisez ce masque uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans la présente notice.

Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée.

EQWERGY ne saurait être tenu responsable en cas d'utilisation ne respectant pas les consignes strictes d'utilisation et d'entretien figurant dans la présente notice pour l'utilisateur accompagnant chacun des masques. **Pour des raisons d'hygiène, pas de reprise des masques utilisés ou non utilisés.**

EQWERGY 73 rue Mathieu Dussurgey 69190 SAINT FONTS - www.eqwergy.com - Tél. : 04 78 54 03 08 - info@eqwergy.com